Der CD-Player wirft meine CD nicht mehr aus

Sascha Coronini - 2024-11-04 - CD-Player

Schalte den CD-Player aus. Halte, während du den CD-Player einschaltest, die „Eject“-Taste gedrückt