

SOTA

Wissensdatenbank > CD-Player > Der CD-Spieler lässt sich nicht mehr bedienen

Der CD-Spieler lässt sich nicht mehr bedienen

Sascha Coronini - 2024-11-04 - CD-Player

Bitte überprüfe, ob der CD-Spieler angeschaltet ist. Falls das Display nicht leuchtet, ist der CD-Spieler ausgeschaltet.