

SOTA

Wissensdatenbank > Licht > Eine oder mehrere Pixelbars bleiben weiß, wenn eine Farbe angewählt ist, oder das Licht ausgeschalten wird.

Eine oder mehrere Pixelbars bleiben weiß, wenn eine Farbe angewählt ist, oder das Licht ausgeschalten wird.

Sascha Coronini - 2024-11-21 - Licht

Es kann vorkommen, dass sich die Pixelbars nach einiger Zeit im Dauerbetrieb aufhängen. In aller Regel hilft es die Sicherung für das Licht einmal aus- und nach eigen Sekunden wieder einzuschalten.