Mein Headset hat zeitweise Ton-Aussetzer

Sascha Coronini - 2024-11-04 - Headset / Taschensender (Shure GLXD bis 2023)

Da die Luft in deinem Studio wahrscheinlich voll von funkenden W-Lan-Netzen ist, kann es vorkommen, dass der Funkverbindung bestimmte Frequenzen in die Quere kommen, damit die Funkverbindung von deinem Taschensender zu deinem Empfänger stören. Um das Problem zu beheben ist es notwendig dein Headset-System mit einer neuen Frequenz auszustatten. Folge hierfür folgender Anleitung.

1. Schalte alle Taschensender aus
2. Halte die „group“-Taste des Empfängers gedrückt bis Gruppen-Anzeige (linke Zahl) blinkt
3. Wähle mit drücken der „group“-Taste eine Gruppe aus. Fange am besten mit der Gruppe 1 an. Sollte es in Gruppe 1 keine zufriedenstellende Frequenz geben, versuche Gruppe 2 usw.
4. Der Suchlauf startet wenige Sekunden, nachdem du die Gruppe ausgewählt hast, automatisch und bleibt selbstständig bei einem freien Kanal stehen (Sollte der Suchlauf nicht automatisch starten, betätige die Taste „channel“)
5. Schalte den Taschensender ein und halte innerhalb von 5 Sekunden die LINK-Taste (auf der rechten Seite des Senders, hinter der Gummiabdeckung) gedrückt, bis die -LED grün zu blinken beginnt
6. Halte anschließend die Link-Taste des Empfängers gedrückt die blaue LED blinkt und leuchtet dann dauerhaft, sobald die Verbindung hergestellt wurde
7. Führe einen Klangtest durch, um die Verbindung zu prüfen
8. Falls du eine zweite Sendestrecke hast, wiederhole das Prozedere ab Punkt 2 und lasse dabei den ersten Sender angeschaltet!