

# SOTA

Wissensdatenbank > Headset / Taschensender (Shure GLXD bis 2023) > Mein  
Taschensender ist nicht mehr mit dem Empfänger verbunden

---

## Mein Taschensender ist nicht mehr mit dem Empfänger verbunden

Sascha Coronini - 2024-11-04 - Headset / Taschensender (Shure GLXD bis 2023)

1. Schalte den Taschensender ein und halte innerhalb von 5 Sekunden die LINK-Taste (auf der rechten Seite des Senders, hinter der Gummiabdeckung) gedrückt, bis die LED neben der Antenne grün zu blinken beginnt
2. Halte anschließend die Link-Taste des Empfängers gedrückt. Die blaue LED blinkt und leuchtet dann dauerhaft, sobald die Verbindung hergestellt wurde.
3. Führe einen Klangtest durch, um die Verbindung zu prüfen