

Mein Taschensender lässt sich nicht mehr ausschalten

Sascha Coronini - 2024-11-04 - Headset / Taschensender (Shure GLXD bis 2023)

Hier hat wohl jemand aus Versehen den An/Aus-Schalter gesperrt. Führe folgenden Schritte aus, um den AN/Aus-Schalter wieder zu entsperren.

1. Stelle den Schalter in die „off“-Position
2. Halte die Taste „LINK“ (auf der rechten Seite des Senders) gedrückt, während du den Schalter in die „on“-Position stellst. Halte die „LINK“-Taste noch für weitere drei Sekunden gedrückt
3. Der Taschensender sollte sich nun wieder aus- und anschalten lassen können