

SOTA

Wissensdatenbank > Headset / Taschensender (Shure GLXD bis 2023) > Obwohl der Lautstärkereger für MIC 1/MIC 2 aufgedreht ist kommt kein Ton aus den Lautsprechern (Bluetooth, Aux und CD funktionieren jedoch)

Obwohl der Lautstärkereger für MIC 1/MIC 2 aufgedreht ist kommt kein Ton aus den Lautsprechern (Bluetooth, Aux und CD funktionieren jedoch)

Sascha Coronini - 2024-11-04 - Headset / Taschensender (Shure GLXD bis 2023)

Überprüfe zuallererst, ob eine Verbindung zwischen Taschensender und Empfänger besteht. Sobald du den Taschensender anschaltest, erscheint im Display des Empfängers die Kanaleinstellung und eine Information, wie lange der Akku noch durchhält. Außerdem leuchten an Taschensender eine grüne und am Empfänger eine blaue LED.

Es besteht keine Verbindung zwischen Taschensender und Empfänger

Versuche den Taschensender (erneut) mit deinem Empfänger zu verbinden

1. Schalte den Taschensender ein und halte innerhalb von 5 Sekunden die LINK-Taste (auf der rechten Seite des Senders) gedrückt, bis die LED grün zu blinken beginnt#
2. Halte anschließend die Link-Taste des Empfängers gedrückt die blaue LED blinkt und leuchtet dann dauerhaft, sobald die Verbindung hergestellt wurde.
3. Führe einen Klangtest durch, um die Verbindung zu prüfen

Es besteht eine Verbindung zwischen Taschensender und Empfänger, aber ich höre trotzdem nichts

Falls du ein zweites Headset hast, versuche es bitte mit diesem. Sollte auch mit diesem kein Ton zu hören sein, weist dein Taschensender wahrscheinlich einen Defekt auf.