

Wie regele ich die Lautstärke?

Sascha Coronini - 2024-12-03 - KIS-Rack

Die Lautstärke regelst du ganz einfach über die Drehregler im oberen Bereich des Racks. Achte darauf, dass du für den Kurs zuerst die Stimme (MIC1 oder MIC2) auf die gewünschte Lautstärke regelst und anschließend die Musik (BT, AUX, CD) dazu mischt.



Bezeichnungen der Lautstärke-Drehregler

Die Drehregler sind in der Regel mit folgenden Bezeichnungen beschriftet.

MIC1 (Mikrofon 1): Hierüber kannst du die Lautstärke deiner Stimme anpassen.

MIC2 (Mikrofon 2): Falls vorhanden, kannst du hierüber ebenfalls die Lautstärke deiner Stimme anpassen.

BT (Bluetooth): Hiermit stellst du die Lautstärke der von deinem Handy abgespielten Musik ein. Achte bitte darauf, dass du die Lautstärke an deinem Handy auf die maximale Einstellung stellst.

AUX (Aux-Kabel): Hierüber regelst du die Lautstärke der von deinem Handy abgespielten Musik. Achte bitte darauf, dass du die Lautstärke an deinem Handy auf die maximale Einstellung stellst.

CD (CD/USB-Player): Hiermit regelst du die Lautstärke des CD/USB-Players.

Virtual (Tablet): Hiermit kannst du die Lautstärke des Tablets anpassen.