

SOTA

Wissensdatenbank > Licht > Ein LED-Spot leuchtet in einer anderen Farbe als auf der Lichtsteuerung angewählt

Ein LED-Spot leuchtet in einer anderen Farbe als auf der Lichtsteuerung angewählt

Sascha Coronini - 2024-11-23 - Licht

Dieses Verhalten hat in der Regel drei verschiedene Auslöser

Die DMX-Adresse wurde verstellt

Drücke die Taste "Mode" bis im Display "D" als erstes Zeichen angezeigt wird. Wähle anschließend mit der Up- oder Down-Taste die korrekte DMX-Adresse aus. Welches die richtige Adresse ist, kannst du beim SOTA-Support erfragen.

Der Modus der Lampe wurde verstellt

Drücke die Taste Setup und wähle mit der Up- oder Down-Taste den korrekten Modus aus. Welches der korrekte Modus ist, kannst du beim SOTA-Support erfragen.

Die Lampe ist defekt

Wenn DMX-Adresse und Modus korrekt eingestellt sind, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lampe defekt.