

SOTA

Wissensdatenbank > Headset / Taschensender (Shure GLXD+ ab 2023) > Ich bekomme den Akku nicht aus dem Taschensender heraus, um ihn aufzuladen

Ich bekomme den Akku nicht aus dem Taschensender heraus, um ihn aufzuladen

Sascha Coronini - 2024-11-04 - Headset / Taschensender (Shure GLXD+ ab 2023)

1. Schiebe Sperrhebel in die Stellung open schieben und öffne die Akkufachabdeckung
2. Drehe den Sender aufrecht, damit du den Akku herausnehmen kannst

Bild: Shure Incorporated