

SOTA

Wissensdatenbank > Bluetooth > Club-Rack > Ich kann mich nicht mehr mit Bluetooth verbinden (Bezeichnung des Bluetooth-Empfängers: DN200BR)

Ich kann mich nicht mehr mit Bluetooth verbinden (Bezeichnung des Bluetooth-Empfängers: DN200BR)

Sascha Coronini - 2024-11-04 - Club-Rack

Nach einer gewissen Laufzeit kann es passieren, dass sich der Bluetooth-Empfänger die Lust am Arbeiten verliert und sich nicht mehr mit deinem Gerät verbinden will. Ein RESET bringt ihn in aller Regel wieder auf die Beine.

Vorgehensweise

An der Hinterseite des Racks befindet sich ein Knopf. Drücke diesen für fünf Sekunden.

Nach ungefähr 20 Sekunden solltest du dich wieder mit dem Bluetooth-Empfänger verbinden können.

Sollte auch das nicht zum Erfolg führen, lösche das bekannte Gerät "DN200BR"

iPhone

1. Öffne die Einstellungen-App auf deinem iPhone. 2. Scrolle nach unten und tippe auf "Bluetooth".
2. Du siehst eine Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte. Suche das Gerät, das du entfernen möchtest, in der Liste.
3. Tippe auf das "i"-Symbol neben dem Namen des Geräts.
4. Unten auf dem Bildschirm findest du die Option "Gerät ignorieren". Tippe darauf.
5. Es erscheint eine Bestätigungsnachricht. Tippe erneut auf "Gerät ignorieren", um das Bluetooth-Gerät vom iPhone zu entfernen.
6. Das Gerät wird jetzt aus der Liste der bekannten Geräte entfernt und nicht mehr automatisch mit deinem iPhone verbunden.

Android

1. Öffne die Einstellungen-App auf deinem Android-Gerät. 2. Scrolle nach unten und tippe auf "Verbindungen" oder "Bluetooth & Geräte", je nachdem wie die Option auf deinem Gerät heißt.

2. Du siehst eine Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte. Suche das Gerät, das du entfernen möchtest, in der Liste.
3. Tippe auf das "i"-Symbol oder das Zahnradsymbol neben dem Namen des Geräts.
4. In den Geräteoptionen findest du die Option "Gerät vergessen" oder "Entkoppeln". Tippe darauf.
5. Es erscheint eine Bestätigungsnachricht. Tippe erneut auf "Gerät vergessen" oder "Entkoppeln", um das Bluetooth-Gerät vom Android-Gerät zu entfernen.
6. Das Gerät wird jetzt aus der Liste der bekannten Geräte entfernt und nicht mehr automatisch mit deinem Android-Gerät verbunden.